

# 组播功能使用说明

版本: <1.1>

发布日期: <2020-8-25>

# 目录

1	修订历史	3
2	介绍	4
	2.1 概述         2.2 适用型号         2.3 目标受众	4 4 4
3	组播的配置与使用	5
	<ul> <li>3.1 组播发送方配置.</li> <li>3.1.1 配置说明.</li> <li>3.1.2 使用说明.</li> <li>3.2 组播监听方配置.</li> <li>3.2.1 手动监听组播.</li> <li>3.3 使用组播功能.</li> <li>3.4 配合PBX使用组播功能.</li> </ul>	5 5 6 7 7
	3.4.1 PBX	7

# 1 修订历史

### 修订历史:

版本	作者	发布时间	说明
1.1	彭巧玲	2020-8-25	初始版本

# 2 介绍

#### 2.1 概述

组播功能是发起方将语音信息等发送到设置的组播地址,所有监听该组播地址的话机都可以接收发起方的 语音信息等。功能类似广播。使用组播功能可以简单、便捷的发送公告给组播的每一位成员。

运行机制:

- 1. 话机通过WEB 配置组播发起地址 端口 及编码
- 2. 通过 WEB设置监听组播地址和端口
- 3. 话机发起组播,监听该地址的话机都能收到组播的内容

说明:需要注意的是,基于广播方式的组播,使用组播的话机必须处于同一个网段中。话机只能发送/接收 同一个信道上的广播,其它信道上的广播会被直接忽略。

## 2.2 适用型号

本文档适用于FIP1X系列话机以及带有功能键的行业产品。

# 2.3 目标受众

本文档面向使用飞音话机组播功能的用户。

# 3 组播的配置与使用

## 3.1 组播发送方配置

#### 3.1.1 配置说明

访问话机网页>电话>账号键设置,设置某个账号键类型为组播,值为 IP:端口格式。

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理							
首选项	页 可编档	毀鍵	账号键	数图	电话本	通话日志	Action URL	页面拨号	组播地址			
可编	程功能键										2 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	按键	类	型	账	3	值		标签	分机	号 你i	可以配置这个按键作为一个快速拨号	
则	₭号键1 [	組播	۲		٣	224.0.0.1:1000	L	发送方		键	,轻松的拨打最常用的电话.	
坝	₭号键2	账号	۲	账号2	۲					事(	4举型:	
则	₭号键3	账号	۲	账号3	۲					根	· < 居不同的需要 , 可以更换某个按键的	
										功能	ы ы	
	保存 取消 重启											
参数							说明	3				
类型:	: 组播	:					账号	键类型	设置为维	1播		

<i>参</i> 致	<b>成</b> -9
类型: 组播	账号键类型设置为组播
标签: 组播名称(可选)	显示在LCD的组播键的名字
值: 组播地址:组播端口	设置组播的 IP 地址和端口号,中间用冒号
	隔开(IP地址范围是224.0.0.0到
	239.255.255.255 , 端口号设置1024~65535
	中间)。

#### 3.1.2 使用说明

1. 组播RTP流是单向的,只能从发起方到接收方。

2. 配置账号键,账号键类型设置为组播,设置组播地址和端口。配置成功后LCD如下图显示,待机时按下 相应的账号键发起组播。



# 3.2 组播监听方配置

# 3.2.1 手动监听组播

1.WEB配置

状态	网络	无线	VoIP	电话	管理				
首选项	账号键	数图	目电	舌本	通话日志	Action URL	页面拨号	组播地址	
组播监听									
寻呼介入							3:	1 🔻	
穿透DND							蔡	第月 ▼	
寻呼优先给	汲						雇	3用▼	
组播编解码	玛						G	.722 🔻	
IP地址	E I		监听地	壮		标签	优先级		A
1 IP地块	止 224	4.0.0.1:1(	0001				1		
2 IP地均	ŧL 🗌						2		
3 IP地共	at 🗌						3		
4 IP地均	at 🗌						4		
5 IP地均	at 🗌						5		
6 IP地均	at 🗌						6		
7 IP地均	at 🗌						7		
8 IP地共	at 🗌						8		
9 IP地均	at 🗌						9		
10 IP地	址						10		-

2.参数说明

参数	说明
类型: 组播监听	
标签:监听组播的名称(可选)	
监听地址:监听组播地址:端口	填写监听组播的 IP 地址和端口号,中间用冒
	号隔开 ( IP 地址范围是 224.0.0.0 到
	239.255.255.255,端口号设置
	1024~65535 中间)。
寻呼介入:	可以在寻呼介入的下拉框中选择普通通话的 优先级,如果呼入的组播RTP流的优先级比当 前普通通话的优先级低,话机将自动忽略该 组播RTP流。也可以在寻呼介入下拉框中选择 禁用,话机将自动忽略本地网络的所有组播 RTP流。
穿透DND:	不想在激活DND时错过一些紧急寻呼呼叫, 可以使用"穿透DND"功能定义寻呼组的最低优 先级,当DND激活时,话机可以从该优先级接 收紧急寻呼呼叫。可以指定一个优先级,优先 级较高或相等的呼入呼叫将被自动应答,而 较低的优先级将被忽略。

寻呼优先级:	可以启用或者禁用寻呼优先级,这个功能决
	定了话机当前在进行组播会话时,如何处理
	新收到的组播RTP流。如果启用寻呼优先级,
	话机将自动忽略优先级低的组播RTP流,接收
	优先级高或者相等的组播RTP流,并将当前的
	组播会话置于保持状态。如果禁用寻呼优先
	级,话机将自动忽略所有接收到的组播RTP
	流。
	设置话机在发送组播 RTP 流时默认使用的编解
	码

#### 3.3 使用组播功能

当话机待机时,账号键灯为灭的状态,通过组播键发送RTP流:

1. 话机处于待机状态时按组播键,话机发送RTP流给预先配置的组播地址,本地网络中配置监听该组播地址的话机,都能通过免提自动接听模式收到该RTP流。组播键的LED灯亮红色。



2. 可以进行如下操作:

按**保持**键可以保持当前的组播RTP会话。(发送者保持当前的组播RTP会话,接收者自动断开组播RTP会话。)

按**恢复**键恢复被保持的组播RTP会话。(组播RTP会话重新建立) 按**挂断**结束当前的组播RTP会话。

## 3.4 配合PBX使用组播功能

#### 3.4.1 PBX端配置

以智科PBX为例,寻呼与对讲页面点击添加: 寻呼号码:通过拨打寻呼组号码可以向组内成员的IP电话发起广播或是对讲。 名称:该寻呼组的名称。 模式:单工模式下寻呼组成员只能听;双工模式下寻呼组成员可以与呼叫方对讲。 寻呼组成员:寻呼组成员分机必须是支持自动应答的IP电话。

呼叫转移	一号通	叫醒服务	电话会议	DISA	寻呼与对讲
添加。					
名称 添加				×	
寻呼	寻呼号码 0	0503		8	
对讲	名称	寻呼		ê	
T1	模式 🛿	XI •		â	
3 全部	寻呼组成员 🛛	100[100] <b>X</b> 103[103] <b>X</b>	104[104] <b>×</b>	~	
-					
				取消 提交	

#### 配置好以后如图所示:

	呼叫转移	一号通	叫醒服务	I	电话会议	DISA	寻呼与对讲	Ø
	x∓kn							
14	各初	寻呼号码		模式		操作		
	寻呼	0500		単工				
	对讲	0501		双工				
2	2 全部							

#### 3.4.2 话机端配置

进入话机网页端,账号键页面配置:

状态 网络	¥ 无线	VoIP	电话	管理					
首选项	「编程按键	账号键	数图	电话本	通话日志	Action URL	页面拨号	组播地址	
可编程功能 按键 账号键1 账号键2 账号键3 账号键4 账号键4	键 账号 账号 账号 账号	理 T T	账号 账号1 账号2 账号3 账号4 账号5		值 		标签	分析 	帮助           速灰键:           你可以配置这个按键作为一个快速拨号           键,经私的拨打最常用的电话。           事件类型:           根据不同的需要,可以更换某个按键的功能
账号键6 账号键7	对讲机 对讲机	۲ ۲	账号1 账号1	, ,	0500 0501		寻呼 对讲		
账号键8	账号	T	账号8	▼ 保	字 取消 重启				

账号键类型设置为对讲机,值设置为智科PBX上所配置的寻呼号码。

使用方法:按下相应的账号键,即可使用寻呼或者对讲功能。寻呼只能听,对讲则可以与发起方对话。