FTA5102 快速调试指南

调试说明:

FLYINGVOICE

为了使模拟话机能正常使用,我们需要将模拟话机连接到 VOIP 适配器或者 VOIP 语音网关上注册 分机号码(这里泛指 IPPBX 服务器的分机号码)使用。

配置前提:

配置前, PBX 服务器管理员应该给话机提供分机号码, 具体的信息包括: 服务器 IP 地址(如 192.168.20.110)、服务器端口(5060)、分机号码(601)、分机密码(password601)。

具体配置操作:

1、准备两根网线和一根电话线, 适配器的 WAN 口通过网线 1 接入 Internet 网络; LAN1 口通过网线 2 接入电脑, 作为调试适配器使用; PHONE1 口通过电话线接到模拟话机, 摘机能听到提示语表示接入成功。



2、调试电脑会自动从适配器上获取到 192.168.1.X 网段的 IP 地址。观察适配器的 WAN 指示灯和 LAN1



指示灯是绿色闪烁状态,说明适配器联网正常。

FLYINGVOICE

3、调试电脑打开浏览器, 在浏览器地址栏输入适配器 IP 地址:192.168.1.1,

4、访问的用户名和密码都是"admin",如下图操作。

S FTA5102 Login ×	+	-	٥	9	×
← → C ▲ 不安全 192.16	38.1.1/index.asp 在地址栏输入192.168.1.1,再按回车键				
	VoIP control panel				
	Username admin Admin Password admin Login				

5、设置中文语言。

网页点击操作: Administration---Language, 选择"中文", 网页滑到底部点击"Save"。

FLYINGVOICE

Status Network SIP FXS1 FX	ontrol panel	rol panel dministration		
Management Firmware Upgrade Schedu	led Tasks Certificates Provision	SNMP TR-069	Diagnosis Operating Mode	
Save Config File			Help	
Local File 选择文件 未选择任何文化 Upload Download	ŧ		Time Zone - Select your country- specific time zone, also enable and set up Daylight Savings Time (DST, if this option is valid for your region. This router can be set to local time or UTC time.	
Administrator Settings			Administrator Settings:	
Password Reset User Type	Admin User 🗸		Web Access - This feature allows you to configure your device via WAN port Interface	
New User Name	admin (Th	ie maximum length is 25)	Factory Default Setting: Factory Default Lock - Enable via	

6、配置分机号码

选择"FXS1"--"SIP 账号",开启账号使能,输入分机号码和密码,端口,服务器地址等信息,点击保

存并应用。

VoIP			
VOIF	con	trol panel	
状态 网络 SIP P	KS1 FXS2 管理		
SIP 帐号 首选项			
常规			
基本设置			
账号使能		非注册拨打模式	禁止♥
AN SIX NO		HELT NO KO DIBELO	
代理和注册			
注册服务器	192.168.20.110	注册服务器端口	5060
代理服务器		代理服务器端口	5060
备份代理服务器		备份代理服务器端口	5060
启动DHCP选项120服务器设 置	禁止▼		
用户信息			
显示名称	601	注册账户	601
认证名称	601	密码 password601	•••••

7、配置完成,重启设备,点击"重启"。

当分机号码配置成功后,适配器会有两个特征显示

- 一、管理页面"状态"--"系统信息"--"账号状态"由注册失败变为注册成功。
- 二、适配器的 PHONE1 指示灯变成<mark>绿色常亮</mark>。



验证调试结果

当检查到分机号码配置是正常后,便可使用话机拨打电话了。

7、适配器建议开启功能

当适配器配置完成后,调试电脑建议开启"Https Web Access"功能,如果后续需要对适配器进行 个性化设置,则可以通过网络环境下的电脑通过 https://适配器 WAN 口 IP:80 访问链接远程登录。

本次演示的远程访问链接是 <u>https://192.168.20.198/</u>。

VoIP … control panel 状态 网络 SIP FXS1 FXS2 管理 管理					数件版本 V3.20 当前时间 2020-07-13 15:36:39 超级管理员模式 <mark>「限出1」「重启1</mark>		
管理 固件升级 计划任	务 证书	自动更新	SNMP	TR069	诊断	工作模式	
网页设置							
远程Web登录			开展	∃₩			
Https Web Access			开展				
Web端口			80				
Web SSL端口			443				
Web闲置超时(0-60分钟)			5				
允许的远程IP地址(IP1;IP2;.)		0.0	.0.0			