



G504 点对点呼叫配置向导

目录

FLYINGVOICE 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司

─`,	介	绍		2
<u> </u>	配	置操作.		2
	1,	配置点	对点呼叫	2
		(1)	浏览器登录 G504 的 web 界面	2
		2	配置设备本地端口	2
	2,	配置端	口	3
		\bigcirc	配置端口号	3
		2	配置端口组	5
	3,	配置 II	,中继	6
		3	创建中继	7
		4	配置呼出路由	8
三,	配	置结果验	金证	9





一、介绍

G504(G508)网关可以实现点对点呼叫功能,即在没有 SIP 服务器/软交换的情况下,向局域网内的其他 G504(G508) 网关或 IP 电话发起呼叫。在这种工作模式下,G504(G508)与其他网关通过中继的方式来实现交互,完成信令协商。

二、配置操作

注意:

实现点对点呼叫的网关配置操作相同,下面以配置一台设备为例。

1、配置点对点呼叫

① 浏览器登录 G504 的 web 界面

输入网关的 WAN 口 IP 登录 G504 的 web 界面。

; ▲ 不安全	192.168.50.187/index.asp			P	A	☆ CD	£≡	<u>ب</u>
	VoIP		control panel					
		用户名 密码						

图 1 G504 登录界面

② 配置设备本地端口

G504本地端口默认使用随机端口,配置点对点呼叫需要使用固定端口号。

操作步骤:

VoIP--》SIP 设置--》SIP 参数--》配置固定端口;



ttps://www.flyingvoice.cn 🛛 🖂 sales1@flyingvoice.com



		I			
					超级管理员模式 「很出1 「軍启1
状态 网络 VoIP 电话	管理	17217H			
账号设置 FXS 设 SIP设	置 VoIP QoS	端口组	IP中继 Fax Back		
					帮助
SIP参数					
SIP参数					SIP参数:
		_			这些参数与汪册和呼叫相关.
SIP T1	500	毫秒	最大跳数	70	NAT Ø#.
SIP用户代理头域名称			最大认证失败次数	2	
注册失败再次注册间隔	30 秒		注册失败再次注册长间 隔	1200 秒	设备住INAI / 山山时云用到这个设具。
标记所有AVT包	开启~		RFC 2543呼叫保持	开启▼	
服务类型	通用 🖌		DNS刷新周期	0 秒	
TLS Version	TLSv1.0 V				
IPv4/IPv6	IPv4 V		4 自定义设备的本	动SIP端口	
3. 禁止使用随机端口	开启~		本地SIP端口	4366	
使用随机SIP端口	禁止~				
最小随机SIP端口	50000		最大随机SIP端口	60000	
响应码处理					
重新注册处理的响应码					
	<u></u>				

图 2 注册分机号

2、配置端口

① 配置端口号

为 G504 的 FXS 端口配置端口号,以便通过拨打号码到特定端口下的模拟话机。

批量配置:

VoIP--》账号设置--》快速配置--》填写信息--》保存;





2	VoIP	电话	····· 00 管理		pane			
账号设置	FXS 设置	SIP设置	VoIP QoS	端口组	IP中继	Fax Back		
账号设置								
开始端口等	开始端口号 1			结束	端口号	4		
显示名称		110		注册	账户	110		
认证名称		110		密码 110				
步长		1						
设置	4							
开始端口等	=			结束	端口号			
清空								
端口	显示名称	注册账	;户 ì,	人证名称	密码		开启	
FXS 1	110	110	1	10	•••••			其它设置
FXS 2	111	111	1	11	•••••	•••••		其它设置
FXS 3	112	112	1	12	•••••	•••••		其它设置
FXS 4	113	113	1	13	•••••			其它设置



图 3 批量配置端口号码

参数	描述
开始端口	开启
结束端口	填写显示名称
显示名称	填写分机账号
注册账户	填写认证名称
认证名称	填写账号注册密码
密码	填写 FreePBX 的 IP 地址
步长	5060(实际端口号查看服务器配置)



单个编辑:

VoIP--》账号设置--》填写端口号信息--》保存;

2 犬态 网	1 VoIP	电话	… しし 管理		pario			
账号设置	FXS 设置	SIP设置	VoIP QoS	端口组	IP中继	Fax Back		
账号设置								
快速配置								
开始端口号	∃ (结	そ日常す			
显示名称				注册	册账户			
认证名称	(密码	3			
步长	ĺ							
设置				_				
开始端口号	=			结束	是口能可			
清空								
<mark>3</mark> 満口	显示名称	注册账	沪 ì	人证名称	密码		开启	
FXS 1	110	110	1	110	••••	•••••		其它设置
FXS 2	111	111	1	111	••••	•••••		其它设置
FXS 3	112	112	t]	112	••••	•••••		其它设置
FXS 4	113	113	1	113	••••	•••••		其它设置
			0					
			4	存 取消	重启			

图 4 单个编辑端口号码

② 配置端口组

将网关的端口划分到一个端口组,以便于实现一个网关下的话机通信。



状态 网红 VoIP	电话 管理		репс				
3 送号设置 FXS 设置 5	SIP设置 VoIP Qo	端口组	IP中继	Fax Back			
端口组序号 1~							
4 组设置							
端口组使能	Peer To Peer 🗸		端口选择		(All	~
端口组代接码	*#]	端口组成	员	(1,2,3,4	
端口组显示名	510		端口组号	码	[510	
端口组账号	510]	端口组密	码	[•••••	
注册服务器			注册服务	器端口	(5060	
代理服务器			代理服务	器端口		5060	
备份代理服务器	备份代理服务器 备份代理服务器端口 5060 5060						
端口组使用FXS DisplayNam	ne 禁止 🗸						
	5 保存并应	用保存	取消 重	白			

图 5 设置端口组

参数	描述
端口组序号	设置端口组序号,最多可设置4个端口组
端口组使能	Peer To Peer
端口组选择	选择端口组振铃方式,可选择群振、递增、 循环递增、递减、循环递减5种响铃方式
端口组成员	选择端口组成员,用英文逗号隔开,例如 2,3
端口组显示名	设置端口组的显示名称
端口组号码	设置端口组的号码,以便于其他设备呼叫 该端口组
端口组账号	自定义该端口组的认证名称(使用点到点 呼叫方式时可随意填写,使用注册方式时 需与服务器上的一致)
端口组密码	自定义端口组认证密码(使用点到点呼叫 方式时可随意填写,使用注册方式时需与 服务器上的一致)

3、配置 IP 中继

3 创建中继

创建 IP 中继,填写对端设备的信息,包括 IP 地址,端口号等。

操作步骤:

深圳

VoIP--》IP 中继--》添加--》填写中继信息--》应用;

GVOICE

飞音时代网络通讯技术有限公司

状态 网织 VoIP	电话 管理					超级管埋
账号设置 FXS 设置	SIP设置 VoIP Q	os 端口组 ²	IP中继	Fax Back		
		IP中继				
编号	索引	描述		对端地址	对端端口	
1	127	509		192.168.51.11	5060	
2	126	508		192.168.50.142	5060	
删除已选择项 添加 IP中继-修改	编辑		_			
Index	125 ~	<u>·</u>				_
描述			4 Ir	ndex: IP中继	Ҍ的编号, 默认从大	到小排列
对端地址			措	越: 自定义	人对该条中继的描述	
对端端口			হ	端地址:填写另	引一台网关的IP地址	
应用 5 11			7	「端端口:填写另	另一台网关的SIP端口	

图 6 配置 IP 中继

保存后可以继续添加多个 IP 中继, 添加后显示添加结果:

账号设置 FXS 设	置 SIP设置 VoIP Qo	oS 端口组 IP中维	K Fax Back	
		IP中继		
编号	索引	描述		对端端口
1	127	509	192.168.51.11	5060
2	126	508	192.168.50.142	5060

删除已选择项 添加 编辑

图 7 添加多条中继

参数	描述
索引	IP 中继的编号,范围: 0-127,默认由大 到小排列





描述	IP 中继的名称描述
对端地址	IP 中继对端 IP 地址
对端端口	对端服务端口

④ 配置呼出路由

在点对点呼叫时, 需要为 G504 (G508) 网关指定目的路由和被叫前缀, 设备在发起呼叫或接收 其他设备发起的呼叫时,会查找路由,完成 IP 匹配和主被叫匹配后方能进行呼叫处理。

操作步骤:

VoIP--》IP 中继--》Te1->IP/Te1 路由--》添加--》填写路由信息--》应用--》保存并应用;

删除已选择项 添加	山 编辑		
el->IP/Tel路由-修改			
Index	121 🗸		
描述	510->509		
呼叫来源	○端口	1 ~	
	◉ 端口组	1 🗸	
主叫前缀			
被叫前缀	210		
呼叫目标	● IP中继	127 <509 > 🗸	
成田			
•	- 4		
		保存并应用重启	

图 8 配置路由

保存后可以继续添加多个路由,添加后显示添加结果:

	Tel->IP/Tel路由							
	编号	索引	描述	呼叫来源	主叫前缀	被叫前缀	呼叫目标	
1		127	510->509	端口组1		210	IP中继127 <509>	
2		126		端口组1		211	IP中继127 <509>	
3		125		端口组1		212	IP中继127 <509>	
4		124	510->508	端口组1		310	IP中继126 <508>	
5		123		端口组1		311	IP中继126 <508>	
6		122		端口组1		312	IP中继126 <508>	

删除已选择项 添加 编辑

图 9 多条路由设置

参数	描述
Index	Tel-IP/Tel 的路由编号,编号区间:0-127
描述	自定义路由名称
呼叫来源	Tel-IP/Tel 时此呼叫选择端口或者端口 组
主叫前缀	呼叫呼出时主叫号码的匹配前缀,默认是 任意前缀
被叫前缀	呼叫呼出时被叫号码的匹配前缀
呼叫目标	呼出时目标可以选择 IP 中继

三、配置结果验证

两个 G504 网关下面的模拟话机互拨,通话正常。