



蓝牙适配器 BT50

用户手册



适配器指示灯状态说明：

蓝灯快闪 ---搜索设备中
蓝灯慢闪 ---连接设备中
蓝灯常亮 ---设备已连接
蓝灯熄灭 ---设备未连接

连接说明：

如果你的蓝牙适配器未配对过任何设备：

- 1.将蓝牙适配器插入话机，此时话机提示 USB 耳机已连接，指示灯为蓝色快闪状态，蓝牙适配器正在搜索设备；
- 2.将蓝牙设备调至配对模式，蓝牙适配器会自动连接耳机，耳机端听到连接成功提示音，指示灯由蓝色快闪状态转为蓝色常亮状态。蓝牙耳机连接成功；
- 3.通过蓝牙耳机可以实现通话以及单击接听电话功能。

如果你的蓝牙适配器已配对过设备：

- 1.将蓝牙适配器插入话机，话机提示 USB 耳机已连接，指示灯为蓝色慢闪状态，此时蓝牙适配器正在尝试连接已配对设备；
- 2.如果已配对过的蓝牙设备在连接范围内，且处于空闲状态（未与其他终端连接），蓝牙设备会自动连接上蓝牙适配器，指示灯由蓝色慢闪状态转为蓝色常亮状态。蓝牙耳机连接成功；
- 3.通过蓝牙耳机可以实现通话以及单击接听电话功能。

如果你的蓝牙适配器已配对过设备，如何配对新设备：

方法一：

- 1.将蓝牙适配器插入 PC，运行 ClaritoneDirect 或 dongle_pair.exe 程序，可清除蓝牙适配器已配对设备的信息，此时指示灯重新变回蓝色快闪状态；
- 2.此时蓝牙适配器可以重新配对设备。

方法二：

- 1.将蓝牙适配器接入话机，进入“菜单-高级设置-重置蓝牙 USB 配对列表”；
- 2.此时蓝牙适配器可以重新配对设备。

注：

1. 如设备为 FIP13G/FIP14G/FIP15G 系列，需将设备升级至 FVUIADV_V0.7.23.1_202205281223_RC（Flash 为 32M）或 FVUI_V0.7.23.1_202205281137_RC（Flash 为 16M）或更新版本；
2. 如设备为 P23GW/P23G/P22G/P22P/P21/P21P/P20/P20P/P20G 系列，需将设备升级至 FVUIADV_7628_V0.7.77_202303201927_RC.bin 或更新的版本；
3. 蓝牙设备重置后，如果蓝牙适配器无法与其配对，请尝试重置蓝牙适配器的配对信息再与该蓝牙设备重新配对；
4. 当多个待配对的蓝牙设备在蓝牙适配器的连接范围内时，会自动选择信号最强的设备。

